



註1:搭配馬達為選配
註2:內藏加油嘴為選配

SENSOR出線號數如下:

1. 正極限 +LS
2. 原點 HOME
3. 負極限 -LS

△ 3 △ 2 △ 1	日期	位置	修 改	內 容	簽 名	備 註	機 種				材 質	數 量
							比 例		單 位	mm		
							繪 圖	設 計				
圖 號				名 稱				EX1100CB-800-L				
日期		大內實業有限公司										件號