



註1:搭配馬達為選配
註2:內藏加油嘴為選配

SENSOR出線號數如下:

1. 正極限 +LS
2. 原點 HOME
3. 負極限 -LS

