

註1:搭配馬達為選配
註2:內藏加油嘴為選配

SENSOR 出線號數如下:
1. 正極限 +LS
2. 原點 HOME
3. 負極限 -LS





SENSOR
內置3組



記號	日 期	位 置	修 改 內 容	簽 名	備 註
3					
2					
1					

機 種		比 例 1:5	單 位 mm	材 質	數 量
繪 圖	設 計	審 核	名 稱	EXT100CB-200-L	
			圖 號		
日期		大內實業有限公司		件號	